

НАБІР ЕКСТРАКТОРІВ ДЛЯ ШПИЛЬОК



Спосіб застосування:

Втулка відповідного розміру надівається на виступаючу частину шпильки, і за допомогою гайкового ключа арт. № 0713 301 ... або воротка 1/2" арт. 0712 130201 загвинчується або відгвинчується. Захоплення шпильки проводиться трьома роликками, що знаходяться усередині корпусу, що не призводить до повної деформації різьби. Перед початком вилучення шпильки рекомендується застосувати розчинник іржі Rost Off Plus (арт. № 0890 200).

Призначений для установки і зняття різьбових шпильок.

Арт. № 0690 421 1

- Немає необхідності у застосуванні контргайок та плоскогубців, струбцин і т. д.
- Не ушкоджує різьбу.
- Дозволяє захоплювати шпильки довжиною від 10 мм і більше.
- У конструкції екстрактора відсутні елементи схильні до зносу.
- У складі набору екстрактори для вилучення шпильок $\varnothing 6, 8, 10, 12$ мм.

04

ЕКСТРАКТОРИ



Розмір	Діаметр різьблення кріплення		Довжина, мм	Свердло \varnothing , мм	Арт. №	Уп., шт.
	метрична	дюймова				
1	M3-M6	1/8"-1/4"	50	1.8	0695 347 940	1
2	M6-M8	1/4"-5/16"	57	2.6	0695 348 127	
3	M8-M11	5/16"-7/16"	64	3.7	0695 348 314	
4	M11-M14	7/16"-9/16"	71	5.5	0695 348 501	
5	M14-M18	9/16"-3/4"	78	7.0	0695 348 688	
6	M18-M24	3/4"-1"	95	11.0	—	
7	M24-M33	1"-1 3/8"	105	14.0	—	
8	M33-M50	1 3/8" - 2"	111	21.0	—	

Спосіб застосування:

Залежно від діаметра віддаленої шпильки підбирається потрібний екстрактор, наприклад, арт. № 0695 348 127, і в шпильці, яка підлягає видаленню, свердлиться отвір, відповідний номеру екстрактора. Екстрактор встановлюється в комірець, наприклад арт. № 0 657 2 або арт. № 0715 42 01, і проти годинникової стрілки вкручується в підготовлений отвір. Після заклинювання відбувається вивертання шпильки. Перед початком вилучення шпильки рекомендується застосувати розчинник іржі Rost Off Plus (арт. № 0890 200).

Призначений для видалення зламаних гвинтів, болтів і шпильок.



- Матеріал: хром-ванадієвий сплав.
- Форма робочої частини: конічна з гвинтовими канавками лівого напрямку обертання.

Набори екстракторів		
Розміри	Арт. №	Уп., шт.
1-5	0695 684 353	1
1-6	0695 684 540	
1-8	0695 684 727	