

Ці рукавиці відповідають вимогам Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЄС) 2016/425.

Вимоги стандартів виконані щодо відповідного маркування рукавиць.

Декларація відповідності/інші документи: див. www.wuerth-documents.com

I A: Стійкість до стирання (0-4) B: Стійкість до порізів лезом (0-5) C: Стійкість до розривів (0-4) D: Стійкість до проколів (0-4)	E: Міцність на розріз TDM ISO 13997:1999 (A - F) P: Захист від ударів (необов'язково) Тільки рукавички з маркуванням P забезпечують захист від ударів.
II A: Стійкість до горіння (0-4)* B: Контактне тепло (0-4) C: Конвективне нагрівання (0-4) D: Променеве тепло (0-4)	E: Дрібні бризки розплавленого металу (0-4) F: Велика кількість рідкого металу (0-4) * Контакт з відкритим вогнем допускається тільки для рукавичок зі ступенем ефективності не менше 1. Вироби з маркуванням (1) EN 407 не забезпечують захист від вогню. Ступінь захисту від вогню мають тільки вироби з маркуванням (2) EN 407/EN 12477 Type A/B.
X: Випробування не проведено або не застосовується.	
O: Рукавиці мають мінімальний рівень ефективності для заданої окремої небезпеки.	
Чим вище ступінь ефективності, то вище коефіцієнт захисту Якщо не вказано інше, зразки для випробувань на відповідність типу ЄС бралися з долоні. Загальна класифікація не обов'язково відображає характеристики зовнішнього шару для рукавиць із двома або більше шарами.	

III A: Метанол B: Ацетон C: Ацетонітрил D: Дихлорметан E: Сірководолець F: Толуол G: Діетиламін H: Тетрагідрофуран I: Етилацетат J: n-гептан K: Гідроксид натрію 40% L: Сірчана кислота 96% M: Азотна кислота 65% N: Оцтова кислота 99% O: Водний розчин аміаку 25% P: Перекис водню 30% S: Плавикова кислота 40% T: Формальдегід 37%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Час розриву</th><th>Рівень проникнення</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>< 10 хв</td><td>0</td></tr> <tr><td>> 10 хв</td><td>1</td></tr> <tr><td>> 30 хв</td><td>2</td></tr> <tr><td>> 60 хв</td><td>3</td></tr> <tr><td>> 120 хв</td><td>4</td></tr> <tr><td>> 240 хв</td><td>5</td></tr> <tr><td>> 480 хв</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Час розриву	Рівень проникнення	< 10 хв	0	> 10 хв	1	> 30 хв	2	> 60 хв	3	> 120 хв	4	> 240 хв	5	> 480 хв	6
Час розриву	Рівень проникнення																
< 10 хв	0																
> 10 хв	1																
> 30 хв	2																
> 60 хв	3																
> 120 хв	4																
> 240 хв	5																
> 480 хв	6																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EN ISO 374-2:2019</th></tr> <tr> <th>Рівень</th><th>AQL (прийнятний рівень якості)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,65</td></tr> </tbody> </table>	EN ISO 374-2:2019		Рівень	AQL (прийнятний рівень якості)	1	4	2	1,5	3	0,65	Стійкість до дії певних випробувальних хімічних речовин: Тип A: щонайменше 6 хімічних речовин, рівень проникнення 2 Тип B: не менше 3 хімічних речовин, рівень проникнення 2 Тип C: не менше 1 хімічної речовини, рівень проникнення 1						
EN ISO 374-2:2019																	
Рівень	AQL (прийнятний рівень якості)																
1	4																
2	1,5																
3	0,65																
IV a: Захист від бактерій, грибів та вірусів																	

Цю інформацію для користувача слід використовувати разом із конкретною інформацією про продукт, що додається до упаковки.

Зберігання/термін придатності: Зберігайте рукавиці в оригінальній упаковці в прохолодному (5–25 °C) та сухому місці без додаткового вагового навантаження, захищайте їх від впливу прямих сонячних променів. Не зберігайте поблизу джерел озону (наприклад, лазерні принтери, лазерні копіювальні апарати тощо). Залежно від матеріалів кожна рукавиця має свій власний термін придатності. Він вказаний на рукавиці та на упаковці у форматі місяць/рік. Це передбачає, що рукавиці зберігаються відповідно до встановлених вимог.

Використання: Завжди використовуйте захисні рукавиці лише за призначенням та правильного розміру. Тут не міститься відомостей про фактичну тривалість захисту на робочому місці та про розрізнення сумішей та чистих хімічних речовин.

Опір дії хімічних речовин оцінювався в лабораторних умовах на пробах, які бралися тільки з внутрішньої сторони руки (за винятком випадку, коли довжина рукавиці становить 400 мм або більше – у цьому випадку випробовується також крапа), і відноситься лише до перевірених хімічних речовин. Він може відрізнятись під час використання хімічної речовини в суміші. Рекомендують перевіряти, чи придатні рукавиці для передбаченого застосування, оскільки умови на робочому місці в залежності від температури, атмосферних умов, зносу та погіршення характеристик можуть відрізнятись від умов типового випробування. Якщо захисні рукавиці вже використовувалися, вони можуть мати слабший опір дії небезпечних хімічних речовин через зміни їх фізичних властивостей. Спричинені контактом з хімічними речовинами погіршення характеристик, зміщення, залякки, потертості тощо можуть суттєво скоротити фактичний термін використання. У разі агресивних хімічних речовин погіршення характеристик може бути найважливішим чинником, який необхідно враховувати під час рукавиць, стійких до дії хімічних речовин. Опір проникненню оцінювався в лабораторних умовах і відноситься виключно до випробуваних зразків. Перед застосуванням рукавиці необхідно перевіряти на наявність будь-яких дефектів чи вад. Категорично забороняється використовувати ушкоджені рукавички. Не залишайте рукавиці забрудненими. Надягаючи рукавиці, переконайтеся, що і рукавиця, і рука сухі та чисті, що використовується рукавиця відповідного розміру і вона правильно сидить за контурами долоні та пальцями згинання пальців. При забрудненні/потовиділенні змініть рукавицю. Перед повторним надяганням висушіть та/або заліжте від стану рукавиці утилізуйте її. Захисні рукавиці призначені лише для одноразового застосування. Якщо вказано захист від ударів, захист не поширюється на пальці. У разі затуплення під час випробування міцності на розріз результати випробування міцності на розріз згідно з EN 388 (6.2) слід розуміти тільки як вказівки, тоді як випробування міцності на розріз (TDM) згідно з EN 388 (6.3) дає контрольні результати щодо ефективності.

Очищення/дезінфекція: Очищення/дезінфекція не передбачено для цих рукавиць та виконується під власну відповідальність.

Утилізація: Використані рукавиці після контакту з хімічними речовинами необхідно утилізувати відповідно до чинних правил утилізації й вимог місцевих органів влади. Невикористані рукавиці можна утилізувати як побутові відходи.

Попередження/вказівки для людей, які страждають на алергію: Не використовуйте рукавиці під час роботи біля деталей, що обертаються (диски пили, свердла тощо). Існує небезпека затулювання рукавиць деталями, що обертаються! Рукавиці деяких моделей містять натуральний латекс і можуть викликати алергічні реакції у людей, які страждають на алергію. У разі подразнення шкіри або появи алергічних реакцій негайно зверніться до лікаря.

Додаткова інформація: За більш детальною інформацією про властивості рукавиць або їх матеріал, будь ласка, звертайтеся до виробника.