

Набір для викручування шпильок

Призначений для установки і зняття різбових шпильок



Комплект поставки	Діаметр, мм	Уп., шт.
Шпилькокрут	6	1
Шпилькокрут	8	
Шпилькокрут	10	
Шпилькокрут	12	

Вміст	Арт. № набору
4 одиниць	06904211

- Немає необхідності у застосуванні контргайок та плоскогубців, струбцин і т.д.
- Не пошкоджує різьбу
- Дозволяє захоплювати шпильки довжиною від 10 мм і більше
- У конструкції екстрактора відсутні елементи схильні до зносу
- У складі набору - екстрактори для вилучення шпильок $\varnothing 6, 8, 10, 12$ мм

Спосіб застосування:

Втулка відповідного розміру надівається на виступаючу частину шпильки і за допомогою гайкового ключа **Арт. №0713301 ...** або воротка **1/2" Арт. №0712130201** загвинчується або відгвинчується. Захоплення шпильки проводиться трьома роликами, що знаходяться усередині корпусу, що не призводить до повної деформації різби. Перед початком вилучення шпильки рекомендується застосувати розчинник іржі Rost Off Plus (**Арт. № 0890200004**)

Екстрактори

Призначені для видалення зламаних гвинтів, болтів і шпильок



Розмір	Діаметр різьблення кріплення		Довжина, мм	Свердло $\varnothing$, мм	Арт. №	Уп., шт.
	метрична	дюймова				
1	M3-M6	1/8"-1/4"	50	1,8	0695347940	1
2	M6-M8	1/4"-5/16"	57	2,6	0695348127	
3	M8-M11	5/16"-7/16"	64	3,7	0695348314	
4	M11-M14	7/16"-9/16"	71	5,5	0695348501	
5	M14-M18	9/16"-3/4"	78	7,0	0695348688	
6	M18-M24	3/4"-1"	95	11,0	—	
7	M24-M33	1"-1 3/8"	105	14,0	—	
8	M33-M50	1 3/8" - 2"	111	21,0	—	

Розміри	Арт. № набору
1-5	0695684353
1-6	0695684540
1-8	0695684727

Матеріал: Хром-ванадієвий сплав

Форма робочої частини: конічна з гвинтовими канавками лівого напрямку обертання

Спосіб застосування:

Залежно від діаметра віддаленої шпильки підбирається потрібний екстрактор, наприклад, **Арт. № 0695348127**, і в шпильці, яка підлягає видаленню, свердлиться отвір відповідний номеру екстрактора. Екстрактор встановлюється в комірець, наприклад, **Арт. № 06572** або **Арт. № 07154201**, і проти годинникової стрілки вкручується в підготовлений отвір. Після заклинювання відбувається вивертання шпильки. Перед початком вилучення шпильки рекомендується застосувати розчинник іржі Rost Off Plus (**Арт. № 0890200004**)